



3 sek = Einschalten
grüne LED blinkt

Im Musik Modus:
1 sek = Musik Start/Stop
2 sek = Musik Quellenwechsel

Im ausgeschalteten Zustand:
6s = Pairingmodus I
für 1 Helm/Tel/Navi
Rot/Grün blinken schnell abwechselnd
Ansage: "Helm verbunden"
oder "Handy 1 Musik 1 verbunden"

Im ausgeschalteten Zustand:
6s - loslassen und
wieder 3s drücken = Pairingmodus II
für weiteres Telefon Navi oder Musik
Rot/Grün blinkt schnell abwechselnd
Ansage: "Handy 2 Musik 2
verbunden"

Eingeschalteter Zustand:
kurzes Drücken =
Lautstärke rauf
der jeweils aktiven
Funktion

Im Musik Modus:
2 sek = 1 Stück vor
>3 sek = schneller Vorlauf

Bei geöffnetem Mikrofon: ca.
2,5s drücken und sofort
nach Quittungston loslassen
Ansage: "Mikroschwelle
rauf" muss kommen, dann
eine Stufe rauf

2s **- + +**
Umschalten von
Sprachautomatik auf
permanent Gegensprechen
und zurück

Eingeschalteter Zustand:
kurzes Drücken =
Lautstärke runter
der jeweils aktiven
Funktion

Im Musik Modus:
2 sek = Anfang des Stücks
2x 2 sek = 1 Stück zurück
>3 sek = schneller Rücklauf

Bei geöffnetem Mikrofon: ca.
2,5s drücken und sofort
nach Quittungston loslassen
Ansage: "Mikroschwelle
runter" muss kommen, dann
eine Stufe runter

NEU!
10 sek nach dem Einschalten
erfolgt Sprach-Ansage über
Akkuladezustand und
Blinken der rot/grün LEDs:

6 sek = AUS
rote LED leuchtet

kurz drücken bei
eingebuchtem
Handy =
Sprachsteuerung

3 s drücken bei
eingebuchtem
Handy =
Wahlwiederhol-
ung

2 x kurz =
Umschalten vom
Gegensprechen auf
TeamTalk und zurück
rot grün leuchten
gleichzeitig

1x = max 25%
2x = max 50%
3x = max 75%
4x = über75%

6s OFF + - + = Reset

Hotline: +49 6894-925555 oder +49 171 9755007

www.BlueBike.com