

FUNKTIONSANSAGEN BLUEBIKE IN

- | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 'Handy 1 verbunden' | |
| 2. | 'Handy 2 verbunden' | |
| 3. | 'Musik verbunden' | A2DP |
| 4. | 'Gegensprechen aktiv' | 2 sec. ON OFF Tasten |
| 5. | 'TeamTalk aktiv' | 2 sec. ON OFF Tasten |
| 6. | 'Batterie schwach' | |
| 7. | 'Mikrofonschwelle rauf' | 2 sec. +
im Modus |
| 8. | 'Mikrofonschwelle runter' | 2 sec. - |
| 9. | 'Mikro EIN' | bei Gegensprechen VOX |
| 10. | 'Mikro AUS' | bei Gegensprechen VOX |
| 11. | 'Besetzt' | (wenn Partner Navi oder Telefon hört) |
| 12. | 'Wahlwiederholung' | Handy 2 sec. OFF |
| 13. | 'Sprachwahl' | 1/4 sec. OFF |
| 14. | 'VOX EIN' | 2 sec. + - |
| 15. | 'VOX AUS' | 2 sec. + - |
| 16. | Mikrofon stumm EIN | beim Telefonieren 1/4 sec. ON |
| 17. | Mikrofon stumm AUS | beim Telefonieren 1/4 sec. OFF |

